

Demontering og montering av luftpumpe

Verktøy: Fast-/skiftnøkkel, + skrujern



Fast-/skiftnøkler



+ skrujern

Stegvis demontering/-monteringsoversikt:

Slå av strøm og ta ut stikkkontakten, skru så avovergangen mellom luftpumpe og luftslange.
(Fig#1)



Fig#1

Løsne fire muttere mellom rammeverket og luftpumpen.
(Fig#2)



Fig#2

Skru ut de fire skruene som går på utsiden av luftpumpen.
(Fig#3)



Fig#3

Ta av dekselet på luftpumpen og legg til siden. (Fig#4)



Fig#4

Løsne ledninger L,N og jordledning med et stjerneskrudjern. (Fig#5)



Fig#5

Dra ut ledninger fra ledningsshetten på luftpumpedekselet. (Fig#6)



Fig#6

Følg steg 1-6 i motsatt rekkefølge for å montere.



Fullført!