

Demontering/montering av Avløpssystem boblebad

Verktøy: Nr 7 umbrakonøkkel, fast-/skiftnøkler, + skrujern



fast-/skiftnøkkel



Nr 7 umbrakonøkkel



+ skrujern

Stegvis demonteringsoversikt:

Bruk umbrakonøkkel nr 7 og skru ut bolt sentrert midt i sluken, slik at du løsner sluken fra avløpsrør under karet. (Fig#1)

Slik ser denne bolten ut. (Fig#2)

Før du kan gjøre som på fig#3 og dytte sluken opp med en hånd under karet, må du løsne avløpsrøret og ta dette bort. Avløpsrøret sitter i mange tilfeller ganske godt fast, og du må gjerne bruke makt for å få det løst. (Fig#3)

Skru så ut bolten som holder nøkkelen til bunnproppen på plass, denne finner du lokalisert innvendig i karveggen. (Fig#4)



Fig#1



Fig#2



Fig#3



Fig#4

Ta så av denne nøkkelen. (Fig#5)

Løsne skruen som holder dekselet på plass, ved hjelp av fastnøkkelen. (Fig#6)

Ta så av dette dekselet. (Fig#7)

Ta ut overvannslange fra utsiden av karet. (Fig#8)



Fig#5



Fig#6



Fig#7



Fig#8

Stegvis monteringsoversikt:

Bruk vannfast lim og legg jevnt i ringen. (Fig#9)

Sett på plass ring, og hold press. (Fig#10)

Bruk vannfast lim og fordel jevnt i foringen. (Fig#11)

Press foringen ned på avløpsrøret. (Fig#12)



Fig#9



Fig#10



Fig#11



Fig#12

Bruk vannfast lim på ny side av foringen, og fest den på plass under karet. (Fig#13)

Følg så steg 1-8 i motsatt rekkefølge.



Fig#13