

## Demontering og montering av undervannsllys (-lampe)

**Verktøy:** Saks, tang (stor skiftnøkkel)



Saks



Tang (stor skiftnøkkel)

### Stegvis demontering/-monteringsoversikt:

Ta vekk den isolerende tapen og koble fra overgangen mellom strømboks og undervannsllys.

(Fig#1)



Fig#1

Bruk tang til å skru av sekskantmutter rundt pærehuset.

(Fig#2)



Fig#2

Hold glasset til undervannslýset fra innsiden av boblebadet, mens du trekker ut pærehuset.

(Fig#3)



Fig#3

Bruk vannfast lim i gjengene på undervannslýset. (Fig#4)



Fig#4

Sett undervannslýset tilbake på plass, og legg en stripe med silikon rundt kanten. (Fig#5)



Fig#5

Skru på plass sekskantmutteren med tang. (Fig#6)



Fig#6

Koble på overgangen mellom undervannslýs og strømboks, og bruk isolerende tape til å forsegle på nytt. (Fig#7)



Fig#7

Følg steg 1-3 for å skifte undervannslýset og steg 4-7 for å installere.