


Skifte termostat SANIBATH

Veiledningen gjelder for alle produkter fra Sanibath med termostatstyrte blandebatterier.

(Steng av vanntilførselen før du starter jobben)




For å skifte termostat så trenger du en 2,5mm umbrakonøkkel og en vannpumpetang e.l.



Sett umbrakonøkkel inn i hullet på siden av den blanke koppen og løsne litt på denne skruen.

Den blanke koppen er nå løs og kan løftes av.



Løft av den svarte plastringen som sitter på toppen av den messingfargede termostaten.



Bruk vannpumpetangen og skru ut termostaten mot urviseren.



Du har nå tatt ut den gamle termostaten og det er nå bare å skru i den nye termostaten og gjøre de andre stegene i motsatt rekkefølge for å sette det på plass igjen.