

ABC UTENDØRSPAKKE



Inneholder:

- ✓ 5 liter Hus & Terrassevask
- ✓ 2,5 liter Grønske & Soppfjerner
- ✓ 1 liter Hagemøbelvask
- ✓ 0,75 liter Grillrens
- ✓ 0,75 liter Impregnering
- ✓ 0,75 liter Bilshampo med voks

SPARMAX

ABC Utendørspakke er en NY totalpakke som dekker de fleste behov for rengjøring utendørs, enten det er til vår- og høstrengjøring, eller vedlikeholdsrengjøring.

Pakken er satt sammen av effektive kvalitetsprodukter bygd på vaskemidler til proff-markedet.



Hus & Terrassevask:

Vaskemiddel for rengjøring av alle typer fasade og terrasser av tre, betong m.m. Legges effektivt ut med lavtrykkssprøyte eller med høytrykksspyler med såpedyse. Påføres nedenifra og oppover. La gjerne såpen virke i 5-10 min. Best resultat oppnås om man skrubber fasaden med kost, børste, pad e.l. før avspyling. Spyles rikelig med vann til overflaten slutter å skumme. *Utvis forsiktighet hvis det anvendes høytrykksspyler på treverk, hold god dyseavstand.*

Fjerner de fleste typer skitt, også god mot sopp og grønske. Er overflaten sterkt angrepet av sopp og grønske bør det behandles med Grønske&Soppfjerner etter vask.

En kan med fordel spyle veggen/terrassen først med vann slik at såpen ikke tørker. Unngå å vaske i direkte sollys eller om veggen/terrassen er varm. Kan matte blanke flater og lyse, malte flater kan gulne om såpen tørker inn. Må ikke tørke inn på glass og blanke detaljer.

Dosering: 2-5 dl pr 10 liter vann avhengig av hvor skitten flaten er.

Grønske & Soppfjerner

Laborietestet middel som dreper og motvirker jordslag, sopp, grønske o.l. Kan benyttes på flater fasader, gjerder, tak og vegger, terrasse, markiser, stein, betong, plast, tre osv.

For mest effektivt resultat, rengjør overflaten først. La den tørke noen dager (gjernep opp til 14 dager). Sopp, jordslag og grønske vil da ta opp mest mulig av middelet når dette sprayes på.

Er overflaten sterkt angrepet kan det lønne seg å skrubbe overflaten med Hus & Terrassevask først. Evt: la produktet virke i 10-20 min mens man passer på at overflaten holdes fuktig. Skrub overflaten og skyll av sopp og grønskerester. Påfør deretter et nytt lag soppfjerner, som får tørke inn. Når soppen er død, kan eventuelle rester børstes vekk.

TIPS: Middelet skal ikke spyles av, men tørke helt inn. Jo lenger middelet får virke, jo mer grundig blir du kvitt grønsken og soppen, inkludert evt sporer.

Dosering: 5-10 dl pr 10 liter vann



Hagemøbelvask

Effektivt og konsentrert produkt til rengjøring av hagemøbler i treverk, rotting eller plast. Spyl hagemøblene med vann. Påfør deretter Hagemøbelvask i ønsket dosering på møblene. La virke i noen minutter og vask lett over med klut, børste eller svamp. Spyl godt av.

Påføring: Kan gjøres enten med sprayflaske, skumdyse på høytrykksspyler eller med svamp.

Dosering: Bøtte: 1-2dl til 10ltr vann. Høytrykk: 2-5%. Sprayflaske: 1del til 9 deler vann.

Advarsel: Gjør alltid en liten test på et lite synlig område for å se om overflaten tåler produktet. Unngå å vaske i direkte sollys eller på varme flater. Utvis forsiktighet på glass, blanke detaljer og ubehandlet treverk. Produktet må ikke tørke inn på overflaten før avspyling.



Grillrens «Klar-til-bruk»

Ekstremt kraftig skumrengjøring til grill (alle typer), røykeovn, stekeflater, komfyr, stekeovn, frityrkoker osv. Fjerner sot, fett, proteiner, karbohydrater og fastbrente rester.

Påføring: Varm gjerne opp overflaten til 45°C. Spray godt på og la virke i 5-15min. Må ikke tørke inn, påfør evt. mer Grillrens. Skrub overflaten med en børste, glasskrape eller pad. Skyll grundig av med varmt vann, eller tørk av med fuktig mikrofiberklut. Gjenta behandling om nødvendig.

Rengjør kun i godt ventilerte områder. Gjør alltid en liten test på et usynlig område for å se om overflaten tåler produktet. Utvis forsiktighet på glass, lakkerte og blanke detaljer. Må ikke tørke inn på overflater. **NB: Etsende produkt, benytt hansker!**

Impregnering «Klar-til-bruk»

Gir en usynlig beskyttelse mot vann, vær, grønske og smuss på tekstiler og kalesjer. Brukes på markiser, hagemøbler, tepper, presenninger, sko, klær, telt osv.

Påføring: Skru på medfølgende spraytrigger. Påføres på rengjorte (helst tørre) flater. Spray et tynt og jevnt lag og la det tørke inn. Full effekt oppnås etter 1-2dager.

OBS! Lyse tekstiler kan mørkne ved bruk av impregnering, gjør en liten test. Får man produktet på glass eller blanke flater, skyll av med vann eller tørk over med fuktig klut før produktet tørker.



BIL & SYKKELVASK MED VOKS

Vannbasert shampo med voks som gir lakken en flott glans. Særlig god mot veistøv, salt, skitt og smuss. Utviklet for bil, motor, felg, sykkel og andre kjøretøy. Kan også brukes på alle typer lakkerte overflater.

Bruksanvisning: Spyl bilen ren for sand og støv. Påfør ferdigblandet shampo med svamp eller sprøyte / høytrykk eller skumpålegger. La virke i noen minutter. Rengjør med svamp eller børste før avskyling. Etter avspyling, gå over med en tørr microfiber klut til slutt.

På vanskelige flekker (asfalt, diesel, salt osv): Påfør produktet konsentrert og la det virke før mekanisk bearbeiding og avspyling, før man vasker hele bilen.

Dosering: 3 - 5 dl til 10 liter vann. Virketid og dosering avhenger av smussmengde. Produktet må ikke tørke inn på blanke flater eller på sensitive materialer. Unngå direkte sollys og varme flater.

SPARMAX[®]

Telefon 32 12 14 16
www.sparmax.no